

55249

FORD F-150
FORD F-250 LIGHT DUTY
FORD EXPEDITION
LINCOLN NAVIGATOR

WIRING LOCATION GUIDE GUÍA DE UBICACIÓN DEL CABLEADO IDE D'EMPLACEMENT DES FILS



MUST READ FIRST!

All steps must be followed to ensure correct function of the T-Connector. To verify proper installation once installed, test by connecting a test light or properly wired trailer.

¡DEBE LEERSE PRIMERO!

Debe seguirse todos los pasos para asegurar el correcto funcionamiento del Conector-T. Para verificar la correcta instalación, pruebe conectando una luz de prueba o un remolque debidamente cableado.

À LIRE D'ABORD!

Pour assurer le bon fonctionnement du T-Connector, il faut suivre toutes les étapes. Pour vérifier que l'installation a été bien effectuée, branchez un feu de test ou une remorque correctement filéée.

8/26/2010



English

1. Locate the vehicle OEM harness connector along the drivers side frame rail near the rear bumper. The connector will mate with the connector on the 4-Flat harness. Remove protective cap being sure not to damage the locking tabs.

2. Connect the 4-Flat harness into vehicles harness. Make sure the connectors are fully inserted with locking tabs in place.

WARNING!
Verify miscellaneous items that may be hidden behind or under any surface before drilling to avoid damage and/or personal injury.

3. Locate a suitable grounding point near the connector such as an existing screw with nut in the vehicle's frame or drill a 3/32" hole and secure white ground wire using eyelet and screw provided.

4. Route the 4-Flat to the center, rear, of the vehicle and secure in a convenient out of the way location.